Specifications

XS-V6945M

Coaxial 4-way: Woofer 16.6×23.9 cm (6 $^{5}/_{8} \times 9$ $^{1}/_{2}$ in.) cone type Midrange 6.6 cm (2 5/8 in.) cone type Tweeter 2.5 cm (1 in.) balance dome type Super tweeter 2.5 cm (1 in.) balance dome type

Maximum input power 220 watts Rated input power 55 watts 4 ohms 91 dB/W/m Impedance Sensitivity Frequency response 28 - 28,000 Hz Approx. 1.48 kg (3 lb. 4 oz.) per speaker

XS-V6935M

Speaker

Rated input power

Frequency response Mass

 $(6.5/8 \times 9.1/2 \text{ in.})$ cone type Midrange 6.6 cm $(2^{5}/8 \text{ in.})$ cone type Tweeter 2.5 cm (1 in.) balance dome type Maximum input power 200 watts 40 watts 4 ohms 92 dB/W/m 28 - 26,000 Hz Approx. 1.37 kg

(3 lb.) per speaker

Coaxial 3-way: Woofer 16.6×23.9 cm

XS-V6921

Impedance

Sensitivity

Speaker

Coaxial 3-way: Woofer 16.6×23.9 cm (6 $^{5}/_{8} \times 9$ $^{1}/_{2}$ in.) cone type Midrange 6.6 cm $(2^{5}/8 \text{ in.})$ cone type Tweeter 2.5 cm (1 in.)

balance dome type Maximum input power 180 watts Rated input power Impedance 4 ohms 91 dB/W/m Sensitivity Frequency response

30 – 26,000 Hz Approx. 1.15 kg Design and specifications are subject to change

(2 lb. 9 oz.) per speaker

without notice.

Especificaciones

XS-V6945M

Coaxial de 4 vías Altavoz

> Gama media: 6,6 cm, tipo cónico Agudos: 2,5 cm, balanceado tipo cúpula Super agudos: 2,5 cm, balanceado tipo cúpula

Potencia máxima de entrada 220 vatios

55 vatios Impedancia 4 ohmios Sensibilidad 91 dB/W/m

Coaxial de 3 vías

cónico Gama media: 6,6 cm, tipo cónico Agudos: 2,5 cm, balanceado tipo cúpula

Potencia nominal de entrada 40 vatios Impedancia 4 ohmios

92 dB/W/m Sensibilidad Respuesta en frecuencia 28 - 26.000 Hz

Coaxial de 3 vías

Potencia máxima de entrada 180 vatios

40 vatios Impedancia 4 ohmios 91 dB/W/m 30 - 26.000 Hz

Aprox. 1,15 kg por altavoz

previo aviso.

Spécifications

XS-V6945M

Haut-parleur

Woofer de 16.6×23.9 cm $(6^{5}/8 \times 9^{1}/2 \text{ po.}) \text{ type}$ conique Médium 6,6 cm (2 5/8 po.) type conique Tweeter de 2,5 cm (1 po.) type en dôme équilibre

Puissance d'entrée maximale

Puissance admissible 55 watts $\begin{array}{c} \text{4 ohms} \\ \text{91 dB/W/m} \end{array}$ Impédance Sensibilité 28 à 28.000 Hz Réponse en fréquence

haut-parleur

XS-V6935M

(6 $^5/_8\times 9$ $^1/_2$ po.) type conique

type conique Tweeter de 2,5 cm (1 po.)

type en dôme équilibre Puissance d'entrée maximale

200 watts Impédance 4 ohms $92 \ dB/W/m$ Sensibilité Réponse en fréquence 28 à 26.000 Hz Poids

XS-V6921

Haut-parleur

type conique Ѓweeter de 2,5 cm (1 po.)

type en dôme équilibre

180 watts Puissance admissible 40 watts

Impédance 4 ohms Sensibilité $91 \, dB/W/m$ 30 à 26 000 Hz Réponse en fréquence Poids

Env. 1,15 kg (2 liv. 9 on.) par haut-parleur

La conception et les spécifications sont modifiables

http://www.world.sony.com/

Graves: 16.6×23.9 cm, tipo

Potencia nominal de entrada

Respuesta en frecuencia 28 - 28.000 Hz Aprox. 1,48 kg por altavoz

XS-V6935M

Graves: 16.6×23.9 cm, tipo

Potencia máxima de entrada 200 vatios

Aprox. 1,37 kg por altavoz

XS-V6921

Graves: 16.6×23.9 cm, tipo cónico Gama media: 6,6 cm, tipo cónico Agudos: 2,5 cm, balanceado tipo cúpula

Potencia nominal de entrada

Respuesta en frecuencia

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin

‡Wfi

Coaxial à 4 voies:

Super tweeter 2,5 cm (1 po.) type en dôme équilibre

220 watts

Env. 1,48 kg (3 liv. 4 on.) par

Haut-parleur Coaxial à 3 voies: Woofer de $16,6 \times 23,9$ cm

Médium 6,6 cm (2 ⁵/₈ po.)

Env. 1,37 kg (3 liv.) par haut-parleur

Coaxial à 3 voies: Woofer de 16.6×23.9 cm $(6^{5/8} \times 9^{1/2} \text{ po.}) \text{ type}$

Médium 6,6 cm (2 ⁵/₈ po.)

Puissance d'entrée maximale

XS-V6945M $fP\Pb\ll < iA`n_nD$ ·>`n " §C> ·>`n "16;623.9 cm@ ->`n ,6.6 cma≪≪

"> ·> `n 2.5 cm B < D.

¶W "> ·> `n 2.5 cm B < D. ‡ /j;Ø/J¥\tv 220 W ^B'w¿Ø/J¥\†v 55 W " § 4 £ [91 dB/W/m W†v-T ‡ 28-28,000 Hz >«¶q /j<ø1.48 \$€\$ ·>`n "

XS-V6935M

·>`n "

fP¶b«<;3A`n"D §C> ·>`n "16;623.9 cm@ //> ·>`n ,6.6 cme«<

"> ·> `n ,2.5 cm B &D. ‡ /j¿Ø/J¥\†v 200 W ^B'w¿Ø/J¥\tv 40 W " § 4£[~F- « 92 dB/W/m W†v-T ‡ 28-26,000 Hz

XS-V6921 ·>`n "

>«¶q

fP¶b«<:3A`n.,D §C> ·> `n "16;623.9 cm@

/j<ø1.15 औ€> ·>`n "

/j<ø1.37 \$K\$> ·>`n "

//> ·>`n ,6.6 cme«< "> -> `n ,2.5 cm BsD. ‡ /j¿Ø/J¥\tv 180 W ^B'w¿Ø/J¥\†v 40 W " § 4£[~ F- « 91 dB/W/m 30-26,000 Hz Wtv-T ‡

‡]>p'M‡Wfi f‡' - § fi ;Afi//£¥tf;C'^§i

4-way Speaker 3-way Speaker

3-868-210-11 (1)


87-000-807-01

Instructions Mode d'emploi Instrucciones

¤~¥[»;'œfi

XS-V6945M XS-V6935M XS-V6921

Sony Corporation © 2000 Printed in Thailand



Precautions

- Do not continuously use the speaker system beyond the maximum power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.

Précautions

- Eviter de soumettre en continu le système de haut-parleurs à une puissance supérieure à la
- puissance admissible.

 Garder les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l'écart du système de haut-parleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des hautparleurs.

Precauciones

- Tenga cuidado de no activar el sistema de altavoces de forma continua con una potencia que sobrepase la potencia admisible.
- Mantenga alejados del sistema de altavoces las cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con codificación magnética para evitar daños que posiblemente causaría el imán de los altavoces.

$x^Y \cdot e^{\P \cdot '' \cdot N}$

- %-/-ţs~ ~X ··>`n "¤tţ.¤~¶w"L\\tv¤~\fieqqC ¿...v; ...v"~-a;A/ ¿;A'M\Q\fi."~\%X""> /H«H\fi.\diA ‡\f\fi.\e.*.\n"."> ·>`n "¤tţ.'\æ,m\fi.\te.\n\fi.\n"."/"fie\Q.>`n "

Mounting Montage

Before mounting

A depth of at least 82 mm/3 $^{1}/_{4}$ in. *(75 mm/3 in.) is required for flush mounting. Keep the following in mind when choosing a mounting location:

- A hole may already be cut out of the metal frame of the rear board.
- · Nothing should interfere with the speaker inside the rear board.
- Make sure that the speaker does not hinder the movement of torsion bar springs, etc. of the trunk
- * (XS-V6921)

If you cannot find an appropriate mounting location, check with your car dealer or consult the nearest Sony dealer.

Montaje

fw,,

Antes del montaje

Para el montaje alineado, es necesaria una profundidad mínima de 82 mm *(75 mm). Antes de elegir el lugar de montaje, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Es posible que ya haya un orificio en el marco metálico del tablero trasero.
- Compruebe que no interfiere nada con el altavoz situado en el interior del tablero trasero.
- Compruebe que el altavoz no dificulta el movimiento de los resortes de la barra de torsión. etc., del portón del maletero.
- * (XS-V6921)

Si no logra encontrar el lugar de montaje adecuado, consulte con el concesionario de su automóvil o al proveedor Sony más cercano.

Avant le montage

Une profondeur d'au moins 82 mm/3 1/4 po. *(75 mm/3 po.) est nécessaire pour effectuer le montage affleurant. Prendre en considération les points suivants lors du choix de l'emplacement de montage:

- Il est possible qu'un trou ait été pratiqué dans le cadre métallique de la plage arrière.
- Aucun obstacle ne doit être en contact avec le haut-parleur à l'intérieur de la doit.
- Veiller à ce que le haut-parleur n'entrave pas le mouvement des ressorts à barre de torsion, etc. du couvercle du coffre.
- * (XS-V6921)

Si l'on ne peut trouver un emplacement adéquat pour l'installation, prière de consulter le concessionnaire du véhicule ou le concessionnaire Sony le plus proche.


fw,,¥H≪e

>nx'>`n "'Mfw, >-> Y>fi ; Af / ¶820filad* (75 mth/† ' « ¡C¿ fw, ,f , mfi ¡A‰—" ' • N/UfC¤

- aTafif $si> (E)^0f^*''/wa^*Y $$ f;Aa fw,...$ `n "/§¥.;C
- f \$1> «Æ»\"O/U/£¥if‡•|" ^"·>`n """FfĿ¡C • /£¥i - ·>`n "§ «^"f §1; »\""§Æ- ...u´fi/§ °§@;C

fp"G-z§ /£a A• ""fw, f, m; A%-fV-z""aTafi,gP'-'.' \PQfa ; "æ\$onyg P'- \Pq ; C

Parts List / Liste des pièces / Lista de las piezas / "s¥ /@~ "



Mounting from the car interior (Top mounting) Montage à partir de l'intérieur de l'habitacle (Montage supérieur) Montaje desde el interior del automóvil (montaje superior)

 $-q\pi T\pi fi/"fw, :]fV/Ufw, :^$

Mark the four bolt holes and make them 3.3 mm* (5/32 in.) in diameter. Marquer les quatre orifices des boulons et percer des trous de 3,3 mm* (5/32 po.)

Marque los orificios de los cuatro pernos y hágalos 3,3 mm* de diámetro.

- $\label{eq:continuity} \text{$_{\prime\prime}$ Y} > \text{$^{+}$ f $,$ m $...$} \text{O} \text{$_{\circ}$ A}. \text{$\%$} \cdot \text{$\%$} \text{$\%} \text{$\%$} \text{$\%$} \text{$\%$} \text{$\%$} \text{$\%$} \text{$\%$} \text{$\%$} \text{$\%$} \text{$\%$}$
- * When using ⑤: ø 5 mm (7/32 in.)
- * Si vous utilisez (5): Ø 5 mm (7/32 po.) * Cuando utilice 5: 5 mm de diámetro
- * ¤~¥.⑤fi ;@ 5 mm

